

DE Hinweise zur Verlegung

Anpassung des Materials an das Raumklima

Designflooring LooseLay muss mindestens **48 Stunden vor der Verlegung** aus der Verpackung genommen (Produkt kann flach liegend gestapelt werden) und in dem Raum aufbewahrt werden, in dem es verlegt werden soll. Die Raumtemperatur sollte zwischen **18 °C** und **29 °C** betragen.

Vorbereitung des Untergrunds

Die Vorbereitung des Untergrunds muss gemäß DIN 18365 (Teil C), den jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, den allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie dem Stand der Technik erfolgen.

Der Untergrund muss trocken, glatt, eben, sauber und staubfrei sein und sollte je nach Untergrundtyp wie folgt vorbereitet werden. Bitte beachten: Lösemittel und andere aggressive Chemikalien, die zum Reinigen oder Entfernen von Verunreinigungen des Untergrunds verwendet werden, können die Rückenbeschichtung von Designflooring LooseLay beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen.

Klebstoffrückstände

- Alle Klebstoffrückstände von früheren Verlegungen müssen vollständig entfernt werden.

Feuchte Untergründe

- Designflooring LooseLay darf ausschließlich auf DIN gerechten verlegereifen Unterböden unter Beachtung der jeweils zulässigen Restfeuchte verlegt werden. Die Vorschriften der Hersteller sind zu beachten.

Betonböden

- Untergründe/Estriche: Alle Risse und Fugen müssen DIN gerecht geschlossen sein, die Vorschriften der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" sind einzuhalten

Mosaik/Terrazzo/Keramik/Kunststeinplatten

- Ebnet Sie die Fugen mit einer geeigneten Ausgleichmasse.

Holzböden

- Diese müssen stabil verlegt sein. Alle lockeren Dielen müssen sicher befestigt, alle Fugen gefüllt und Unebenheiten beseitigt werden. Gegebenenfalls müssen Dielen mit einer Verlegeplatte bedeckt werden.

Linoleum/Thermoplast/Vinyl/Parkett

- Die Böden müssen fest mit dem Untergrund verklebt und Oberflächenbeschichtungen / Versiegelungen entfernt werden.
- Die Unterbodenkonstruktion muss DIN gerecht sein.

Metallfußböden und Fußböden mit Anstrich

- Farb- oder sonstige Beschichtungen müssen entfernt werden.

Sonstige Böden

- Wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Lieferanten.

Fußbodenheizung und Leitungen, Rohre usw. unter dem Boden

- Für Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2. Bitte stellen Sie sicher, dass eine Oberflächentemperatur von 27 °C nicht überschritten wird.
- Bitte beachten: Das System muss 48 Stunden vor, während und 48 Stunden nach der Verlegung ausgeschaltet bleiben. Danach die Temperatur langsam (normalerweise 2° C/Std.) auf den gewünschten Wärmewert erhöhen. Der Einbau der Fussbodenheizung muss entsprechend dem Stand der Technik und den Herstellervorschriften erfolgen.
- Designflooring LooseLay ermöglicht den Zugang zu unter der Unterkonstruktion verlegten Leitungen, Rohren usw.

Verlegung

Vor Beginn der Verlegung muss der Unterboden DIN gerecht sein. Wir empfehlen, gespachtelte Flächen zur Staubbindung 1:4 zu grundieren und vorhandene Nutzböden grundzureinigen.

Zur Verlegung von Designflooring LooseLay empfehlen wir 3 verschiedene Optionen:

1. Die lose Verlegung:

Designflooring LooseLay muss fugenlos verlegt werden. Bei Übergängen und entlang der Wand empfehlen wir die Verlegung mit einem 10 cm breiten Streifen Haftfixierung / geeignetes Verlegeband.

2. Fixierung

In Räumen mit über 4 m langen Wänden muss entlang der Wände auf dem Untergrund ein 10 cm breiter Streifen Haftfixierung / geeignetes Verlegeband im Abstand von 4 cm zur Wand aufgebracht werden. Die Designflooring LooseLay Fliesen/Planken müssen fugenlos verlegt werden. Bei der Verlegung von LooseLay ist an Wänden und feststehenden Elementen wie Türzargen, Heizungsrohren usw. ein Abstand von 2 mm einzuhalten.

3. Bereiche mit hohem Personenaufkommen:

In Räumen oder Bereichen mit hohem Personenaufkommen (z. B. hochfrequentierte Eingangsbereiche oder stark befahrene Bereiche) empfehlen wir die vollflächige Verlegung von Fliesen/Planken mit einer Haftfixierung. Bitte beachten: Die verwendete Haftfixierung sollte leicht ablösbar und für das leichte Auswechseln von Fliesen/Planken in diesem Bereich geeignet sein.

Bitte beachten: Bereiche, die stark Nässe ausgesetzt sind / Wintergärten oder Räume mit Panoramafenstern oder -Türen: In Bereichen, die stark Nässe oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wird der Einsatz von Epoxid- oder Polyurethan-Klebstoffen empfohlen.

Unterhaltsreinigung

Designflooring LooseLay verfügt dank K-Guard+ über einen temporären Oberflächenschutz vor Abrieb, Flecken und Kratzern, abhängig von der Intensität der Nutzung.

- Reinigung: Entfernen Sie bitte losen Schmutz und verwenden zur Reinigung den Designflooring Unterhaltsreiniger.
- Mit der Zeit kann ein hohes Personenaufkommen zu einem Stumpfwerden des Belages führen. Um das Aussehen und die Robustheit Ihres Bodens wiederherzustellen, verwenden Sie bitte den Designflooring Grundreiniger und neutralisieren den Boden anschließend mit viel Wasser. Die Neuversiegelung erfolgt mit der Designflooring Mattpflege. Weitere Informationen zur Pflege entnehmen Sie bitte unserer Designflooring Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Contact Details

For more information contact:

Tel: 0211 469 59203

Email: verkauf@designflooring.com

Website: www.designflooring.de